



MÅTTAGNINGSVÄGLEDNING TILL LAMELLGARDINER

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få.

(Orange streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

1. Måttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte frändraget eller tillagt något till dina mått!).

Inne i fönsterramen:

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.

2. Måttagning av höjd

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).


Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.

För att lamellerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm. från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm. luft från golv till lamellgardin.

Ska lamellgardinen sitta innanför en fönsterkarm ska du dra ifrån 1 cm från totalhöjden, så lamellerna inte "står" på fönsterkarmen.

3. Styrning

Styrningen är där man styr lamellgardinen med hjälp av ett snöre och en pinne. Styrningen kan sitta till vänster eller höger.





MÄTTAGNINGSVÄGLEDNING TILL LAMELLER - KARNAPP

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få.

(Orange streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

1. Måtttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte fråndraget eller tillagt något till dina mått!).

Inne i fönsterramen:

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.

2. Måtttagning av höjd



Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).

För att lamellerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm. från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm. luft från golv till lamellgardin.

Ska lamellgardinen sitta innanför en fönsterkarm ska du dra ifrån 1 cm från totalhöjden, så lamellerna inte "står" på fönsterkarmen.

3. Styrning

Styrningen är där man styr lamellgardinen med hjälp av ett snöre och en pinne. Styrningen kan sitta till vänster eller höger.



Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.



MÅTTAGNINGSVÄGLEDNING TILL LAMELLER - HJØRNE I 90° VINKEL

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få.

(Orange streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

1. Måtttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte frändraget eller tillagt något till dina mått!).

Inne i fönsterramen:

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.

2. Måtttagning av höjd

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).


Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden

För att lamellerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm. från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm. luft från golv till lamellgardin.

Ska lamellgardinen sitta innanför en fönsterkarm ska du dra ifrån 1 cm från totalhöjden, så lamellerna inte "står" på fönsterkarmen.

3. Styrning

Styrningen är där man styr lamellgardinen med hjälp av ett snöre och en pinne. Styrningen kan sitta till vänster eller höger.



(- 85 mm)	90°	(- 45 mm)	Lamell 63 mm
(- 85 mm)	90°	(- 45 mm)	Lamell 89 mm
(- 105 mm)	90°	(- 65 mm)	Lamell 127 mm

Avstånd till vägg - mätt till mittprofil.
Färdig mätning: Siffran inom parentes subtraheras från väggmättet.